

コントローラ TC83 II 取扱説明書

① 運転入 / 切スイッチ

入 / 切 「入 / 切」スイッチを押すと床暖房システムの「ON」と「OFF」が交互に切替り、LCDの運転表示が点滅します。運転状態は「入 / 切」スイッチの右上にあるランプが「ON」 / 「OFF」に連動して点灯 / 消灯します。

切替 切替スイッチを押す毎に AB→A→AB→B→AB の点灯を繰り返します。

切り忘れ防止のため、運転開始から24時間が経過すると自動的に運転が停止します。

② 時計合わせ

時計 時計スイッチを2秒押し続けて現在時刻表示を点滅させます。

上下 上下スイッチを押して時刻を合わせます。

押し続けられ早送りできます。※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

セット セットスイッチを押して時刻を確定します。

③ 温度設定


温度設定 温度設定スイッチを押すと、設定温度表示のバーが表示されます。

上下 上下スイッチを押して温度を設定して下さい。

温度設定中に温度設定スイッチを押すことにより A 面・B 面が切り替わり暖房面それぞれの温度設定が可能です。

放置するとおよそ1分で温度設定表示は消えます。

A面とB面にはそれぞれ温度設定があります。温度設定という表示の上にある「A」「B」の文字をよくご確認の上で設定して下さい。



④ タイマー設定

タイマーは、A面を制御するタイマーAとB面を制御するタイマーBの2種類あります。

1つのタイマーで24時間中2回のON/OFF設定が可能です。

※ここではタイマーAを設定する場合を例に説明します。タイマーの設定はタイマーAの1回目「入」「切」と2回目の「入」「切」の2つのタイマーを設定できます。

入 / 切スイッチを押して、運転状態を「停止」にします。

タイマー A タイマーAのスイッチを2秒以上押します。「タイマーA」LEDが点滅して設定モードに入ります。同時にLCD表示部に「A」「1」「入」が点灯します。**時計** スwitchを押して入時刻を設定して下さい。※「時計」スイッチを押すと「時」と「分」が切替わり「時」「分」は設定中に点滅します。

「セット」スイッチを押して時刻を確定して下さい。

「1」「切」が点灯しますのでタイマー「1」の切時刻を設定します。続けて、「2」「入」が点灯しますので、タイマー「2」「入」「2」「切」の設定を行います。※入力方法は、タイマー「1」の場合と同様です。同様の方法でタイマーBの「入」「切」時刻が正確にセットされてタイマーBが待機状態になっているときにはタイマーBのLEDが点灯します。

「2」「切」の設定が終了したら**セット** セットスイッチを押して2のタイマー設定を確定して下さい。

このセットスイッチが押された時点でタイマーAの確認表示が開始されます。

タイマー時刻が入力されていても、タイマーの「セット」されていない場合にはタイマーのLEDは点灯しません。